



Accès à la zone 1 depuis la route du Rove.  
Parking pouvant être utilisé pour le stockage de matériaux ou la cabane de chantier.



Accès à la zone 1 depuis la route du Rove. Parking pouvant être utilisé pour le stockage de matériaux ou la cabane de chantier.

Légende des préconisations d'accès au chantier

-  Zone 1 : Accès possible à un camion benne PL et VL ; ainsi qu'à des mini-pelles 2.5 T et plus, Dumper EV, mini chargeurs, tracto-pelles.
-  Zone 2 : Accès possible à des mini-pelles 2.5 T et plus, Dumper EV, mini chargeurs, tracto-pelles.
-  Zone 3 : Accès possible à des mini-pelles 2.5 T max.
-  Zone 4 : Accès possible à des mini-pelles 2.5 T max, ainsi qu'à des chargeurs à bras télescopiques depuis les zones 1 et 2.
-  Zone 5 : Accès difficile à des engins de chantier..

